

Arbejds miljøvejledning – Person- og varebil

Oplagring af hjul på internt lager
Opbevaring på gulv



Ved opbevaring af hjul på gulvareal må hjulene kun stables med 4 hjul i hver stabel.

De kan placeres direkte på gulvet fra arbejdspladsen, kørt ind med en dækcaddy, en trolley eller på halvpalle eller helpalle, som køres med palleløfter.